

PCカード規格準拠 PC98-NX**シリース・**DOS/V**マシン・**PC-9821**シリース・用** Fast Ethernet LAN**アタ・プ・タ** PCカート・

PCET/TX

取扱説明書

類 アイ・オー・データ機器

13386-02

【ご注意】

- 1)本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
 - したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2)本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
- 3)本製品及び本書の内容について、不審な点やお気づきの点がございましたら、株式会社アイ・オー・データ機器 PLANTコールセンターまでご連絡ください。
- 4)本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当します。 したがって、国外に持ち出す場合には、必ず日本国政府の輸出許可申請など必要な手続きをお取りください。
- 5)本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。
- 6)本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致しません。また、 ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパイル、またはその他のリバース エンジニアリングを禁止します。
- 7)本サポートソフトウェアは、取扱説明者または仕様書において互換性があると記載されたサードパーティの製品に関し、互換性を保つために努力しますが、サードパーティの製品に問題または欠陥があるために互換性がない場合は例外とします。
- 8)本サポートソフトウェアの媒体につき、材料または仕上がりの点で物理的欠陥がないこと・取扱説明書どおり機能 することをお買い上げの日より90日間保証致します。媒体に欠陥があった場合、欠陥媒体と引き換えに新しい媒体を提供致します。
- 9)書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。
- 10)本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関る設備や機器、及び 高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。 これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会 的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗 長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 11)本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is only suitable for use in Japan. We shall have no liability for any damages arising from the use or inability to use this product in other countries. We neither provide any technical support and/or after-service for the use of this product abroad.)
- 12)本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

I-O DATA, PLANTは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。

ArtisoftとLANtasticは、米国 Artisoft,Inc.の登録商標です。

Ethernetは、米国 Xerox Corporationの登録商標です。

Microsoft, Windows, Windows NT, MS, MS-DOSは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。

Microsoft, Windows, Windows NT, MS, MS - DOSIA、 米国 Microsoft Cor NetWareは、 米国 Novell.Inc.の登録商標です。

その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

このたびは、PCカード規格準拠Fast Ethernet LANアダプタPCカード PCET/TX』をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。


ご使用の前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いします。



本書の表記方法●

・ 本書の見方

以下のフローに沿って、必要な箇所をお読みください。



• 呼び方

呼び方	意 味		
「ネットワークOS」また	Network Operating System		
は「NOS」			
Windows98	Microsoft [®] Windows [®] 98 Operating System		
Windows95	Microsoft [®] Windows [®] 95 Operating System		
Windows98/95	Windows98,Windows95の総称		
Windows3.1	Microsoft [®] Windows [®] Operating System Version3.1		
WindowsNT4.0	$Microsoft^{ ext{ ext{$\mathbb{R}$}}}$ WindowsNT $^{ ext{ ext{$\mathbb{R}$}}}$ Operating System Version4.0		
WindowsNT3.51	Microsoft [®] WindowsNT [®] Operating System Version3.51		
WindowsNT	WindowsNT4.0及びWindowsNT3.51の総称		
Windows	Windows98/95,Windows3.1,WindowsNT4.0及びWindowsNT3.51の 総称		

ハードウェア構成

本書では以下のような構成を想定して説明しています。構成の相違点を確認しながら読み進めてください。

(ドライブ構成)

PC98-NXシリーズ及びDOS/Vマシンの場合

A: フロッピーディスクドライブ3.5インチ(1.44MB/720KB)

C:ハードディスクドライブ

ご使用になるOSがインストール済みで起動可能

D:CD-ROMドライブ

PC-9821シリーズの場合

A: ハードディスクドライブ

ご使用になるOSがインストール済みで起動可能

B:ハードディスクドライブ

C:フロッピーディスクドライブ3.5インチ(1.44MB/1.25MB/720KB)

D:CD-ROMドライブ

	はじめにi 目次
第1章 3	プ使用になる前に1
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	特徴
第2章 耳	双り付け方法8
2.1 2.2 2.3 2.4	各部の名称 8 LEDインジケータ 9 取り付け 10 動作確認 12
第3章	本語Windows98/95で使用するには15
3.1 3.2	インストールの前に 16 インストール 18 Windows98へのインストール 18 Windows95へのインストール 22 インストール終了後の確認 25 ネットワークシステムへの設定について 27
3.3	Windows98/95を使用中に取り外す場合の注意事項28

第4章	他位	DOSで使用するには3 1
	4.1	日本語Windows3.1及びMS-DOSで使用するには
		日本語WindowsNT4.0で使用するには 37 ドライバのインストール 37 インストール終了後の確認 43 日本語WindowsNT3.51 Workstationで使用するには 45
付録 1	困:	った時には48
		取り付け後のトラブル
付録 2	仕村	漾5 3
	付2.1 付2.2	パソコン環境53 ハードウェア仕様57
		PLANTコールセンターへのお問い合わせ 5 8 サポートソフトのバージョンアップ 5 9 修理について

第 1 章

音 ご使用になる前に

この章では、PCET/TXをご使用になる上で必要となる事項を説明しますので、最初に必ずお読みください。

1 1 特徵

簡単セットアップ

日本語LANアダプタ診断プログラムなど、わかりやす〈操作をガイド プラグ&プレイ対応の簡単インストール ネットワーク状態監視用のLEDインジケータを装備しているので、ネットワークトラブ ルの切り分けができます。

高速!Full-duplex対応

スイッチングハブを併用することで理論値2倍の高速通信が可能(全二重対応) 10BASE-T使用時のみ

移行もスムーズ

10/100Mbpsを自動的に検知して切り替えるため、既存の10BASEネットワークに簡単に 設置でき移行もスムーズ。

安心!トータルサポート

ネットワーク製品専用サポートダイヤルを設置 各種ネットワークOS用ドライバソフト添付

標準添付ソフトウェア

ODI4.0,NDIS2.x/3.x/4.x 自己診断プログラム(MS-DOS用)



箱を開けたら

・ 内容のご確認

・スタンダードセット

No.	内容物	個数	備考
1	LANアダプタPCカード	1枚	PCET/TX
2	メディアカプラ	1個	RJ-45用
3	フェライトビーズ	1個	ノイズ低減用
4	サポートソフトウェアディスク 3.5インチ2HD(1.44MB)		PC98-NXシリーズ及びDOS/Vマシン用・・1枚 PC-9821シリーズ用・・・・・・・・・1枚
5	取扱説明書	1∰	PCET/TX取扱説明書(本書)
6	Verシール	1枚	
7	ハードウェア保証書	1枚	
8	ハードウェアシリアルNo.シール	1枚	
9	ユーザー登録カード	1枚	
10	安全で快適にお使いいただくために	1∰	

・5カードセット

No.	内容物	個数	備考
1	LANアダプタカード	5枚	PCET/TX
2	メディアカプラ	5個	RJ-45用
3	フェライトビーズ	5個	ノイズ低減用
4	サポートソフトウェアディスク 3.5インチ2HD (1.44MB)	2枚	(PC98-NXシリース゚及びDOS/Vマシン用・・1枚 PC-9821シリース゚用・・・・・・・・・1枚) 本サポートソフトウェアは、1セット分で5ユーザ まで使用可能です。
5	取扱説明書	1冊	PCET/TX取扱説明書(本書)
6	Verシール	1枚	
7	ハードウェア保証書	5枚	
8	ハードウェアシリアルNo.シール	5枚	
9	ユーザー登録カード	1枚	
10	安全で快適にお使いいただくために	1冊	

万が一、不足品がございましたら、弊社PLANTコールセンターまでご連絡ください。

お願い:箱・梱包材は大切に保管し、修理などで輸送の際にご使用ください。

• ユーザー登録について

オンラインによる登録と、ハガキによる登録の2通りがあります。

いずれかの方法で登録を行ってください。

(オンラインによる登録) (インターネット http://www.iodata.co.jp/)

I-O DATA ホームページに「オンライン・ユーザー登録」ボタンが用意されています。このボタンをクリックするとオンライン登録の案内が表示されますので、画面の表示にしたがって必要事項を記入することにより、即座にユーザー登録が行えます。

オンライン・ユーザー登録を行えば、抽選で賞品が当たる等のお楽しみ企画をご用意しております。

オンライン・ユーザー登録後、お手元のユーザー登録カードには、ユーザー登録番号を記入して大切に保管してください。

(ハガキによる登録)

- 1)添付のVerシールを、ユーザー登録カード、サポートソフトウェアディスクの「Verシー ル」と書かれている欄、本書の巻末に貼ってください。
- 2)ユーザー登録カードに添付のハードウェアシリアルNo.シールを貼り、<u>必要な事項を</u> ご記入のうえ、弊社まで必ずご返送〈ださい。



注 思

1)弊社では、PLANTコールセンターでソフトウェアのバージョンアップサービスなどを行っていますが、これらのサービスはユーザー登録を行った方のみが対象となります。<u>お買い上げいただいた製品ごとに必ず登録して〈ださい</u>。 2)ユーザー登録の際、必要事項のご記入もれ(ユーザー登録カードの場合は、必要なシールの貼り忘れなど)があった場合は、ユーザー登録できませんので、必ずご確認〈ださい。

13

動作環境●

ご使用の機種や環境を再度ご確認ください。

- 対応機種
 - PCカードTYPE スロットを搭載または装備した以下の機種 PC98-NXシリーズ及びDOS/Vマシン PC-9821シリーズ(Neを除く)
 - 弊社製CardDock2-EX/DV.CardDock/DVが動作可能なDOS/Vマシン
 - ・ 弊社製CardDock2-EX/98,CardDock/98,CardDock/98-EXが動作可能なPC-9800シ リーズ

弊社ではOADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認を行っています。

対応OS

·PC98-NXシリーズ

- 日本語Windows98
- 日本語Windows95
- 日本語WindowsNT4.0

·DOS/Vマシン

- 日本語Windows98
- 日本語Windows95
- 日本語WindowsNT4.0/3.51
- 日本語Windows3.1(MS-DOS Ver.5.0以降)

MS-DOS Ver.5.0以降

<u>·PC-9821シリーズ(Neを除く)</u>

- 日本語Windows98
- 日本語Windows95
- 日本語WindowsNT4.0/3.51
- 日本語Windows3.1(MS-DOS Ver.3.30C以降)

MS-DOS Ver.3.30C以降



[Windows3.1,MS-DOS上で使用する場合]

DOS/Vマシンをお使いの場合、標準でPCカードドライバが添付されていない場合がありますのでご確認ください。PCカードドライバに関しては、各パソコンメーカーにお問い合わせください。

· 対応NOS環境

クライアント・サーバ

日本語Windows98/95

日本語WindowsNT4.0/3.51

NetWare 3.12J/3.2J/4.1J/4.11J

Microsoft LAN Manager V2.1xJ

ピア・ツー・ピア

日本語Windows98/95

日本語WindowsNT4.0/3.51

Personal NetWare J1.0

LANtastic 6.0

LANtastic for Windows95

ネットワークプロトコル

ODI4.0/NDIS2.x,3.x,4.x



取り扱い及び使用上の注意

- ・ 本製品の取り付けや取り外しは、必ずパソコン本体及び周辺機器の電源を切り、コンセントを外してから行ってください。 故障の原因になることがあります。
- ・ 本製品は精密機器です。落としたり衝撃を加えないよう、丁寧に取り扱ってください。
- ・ 本製品に対し、以下のことを行わないでください。火災・感電・動作不良の原因になり ます。
 - ・分解や改造などをしないでください。
 - ・濡れた手などで本製品を取り扱わないでください。
- 保証について

保証期間

- ・保証期間は、製造日より3年間です。保証期間を過ぎたものは有料修理となります。 また、修理を受ける場合には保証書が必要になりますので、大切に保管して〈ださい。
- ・弊社が販売終了を決定してから、一定期間が過ぎた製品は、修理ができな〈なる場合があります。

詳細は、ハードウェア保証書をご覧ください。

保証範囲

次のような場合は、保証の責任を負いかねます。予めご了承ください。

- ・本製品の使用によって生じた、データの消失及び破損。
- ・本製品の使用によって生じた、いかなる結果やその他の異常。
- ・弊社の責任によらない製品の破損、または改造による故障。



実行用ディスクの作り方●

本製品に添付されているサポートソフトウェアディスクは必ずバックアップを取り、バックアップディスクの方を実行用ディスクとしてご使用ください。

ここでは、実行用ディスクの作り方を説明します。(以下は、フロッピーディスクドライブがAドライブの場合)

- 1.44MBでフォーマット済みの空きフロッピーディスク(3.5インチ2HD)を用意します。
- 2 サポートディスクを書き込み禁止にします。
- **3** Windows98/95,WindowsNT4.0の場合は、『マイ コンピュータ』の「3.5インチ FD(A:)」を<u>右ク</u> <u>リック</u>し「ディスクのコピー」を選択します。

Windows95の例)



MS-DOS(Windows3.1),WindowsNT3.51の場合は、MS-DOSのコマンド入力状態でDISKCOPY コマンドを実行します。

MS-DOSの例)

C:¥>diskcopy A: A: •

(下線部入力)

4 サポートディスクと空きフロッピーディスクをメッセージに従って入れ替えながら、 バックアップを取ります。




サポートディスクを破損した場合の修理は有償です。 必ずバックアップを取り、サポートディスクは大切に保管して〈ださい。


注 意

第2章 取り付け方法


この章では、パソコンにPCET/TXをセットアップし、ハードウェアが正しく動作することの確 認方法を説明します。

各部の名称





22 LEDインジケータ・



·10/100 ステータス LEDインジケータ

100BASEの時、常に点灯しています(緑色)。 10BASEの時、消灯しています。

·Half/Full ステータス LEDインジケータ

Full Duplexの時、常に点灯しています(緑色)。

·Ln/Act ステータス LEDインジケータ


このLEDインジケータは、ネットワークリンクステータスインジケータとして機能します。 PCET/TXがパソコンから電力の供給を受け、ハードウェアとソフトウェアが適切に セットアップされている時、常に点灯しています(緑色)。点灯しない場合はネットワーク回線接続をチェックしてください。

またこのLEDインジケータは、送受信用データを示します。緑色の点滅状態は、ネットワークの利用状況を示しています。




取り付け

- **1** パソコンの電源スイッチを切ります。
- Z RJ-45メディアカプラをPCET/TXのメディアカプラ用コネクタに接続します。 (PCET/TXの表側と15ピンフラットコネクタの ◀印の面を合わせて接続します。)



3 PCカードスロットに、RJ-45メディアカプラを接続したPCET/TXを取り付けます。 PCET/TXがPCカードスロットに適切に装着されることを確認しながら押し込みます。






コネクタ部は壊れやすいため、接続する際には向きを確認しながらゆっくりと差し込んでください。無理な力は加えないでください。

注 章

✔ PCET/TXをネットワークに接続します。(メディアカプラとハブのRJ-45コネクタを 10BASE-T用非シールドツイストペアケーブルで接続して〈ださい。)



ハードウェアの接続は以上です。コンピュータの電源を入れ、パソコンの環境に合わせた 設定([付2.1 パソコン環境](P53)参照)を行い、PCET/TXの動作確認(次ページの[2.4 動 作確認】参照)を行ってください。



動作確認●

PCET/TXの動作確認を行います。



注意

PC98-NXシリーズをお使いの場合やMS-DOS(Windows3.1)用のPCカードドライバ(ソケットサービス/カードサービス)がパソコンに組み込まれていない場合では、次ページ以降の診断プログラムは動作いたしません。PCカードドライバの組み込みを行ってください。PCカードドライバに関しては、各パソコンメーカーにお問い合わせください。

PCカードドライバをお持ちでない場合は、この項を読み飛ばして〈ださい。 (PCカードドライバについてお分かりにならない場合は【4.1 ソケットサービス/カードサービスの例】(P35)を参照して〈ださい。)

動作確認は、MS-DOS上で動作するetsetup.exeで行います。etsetup.exeはLANアダプタカードの自己診断による動作確認を行います。



特に注意

1)Windows上のDOSプロンプトでは実行しないでください。

2)動作確認を行う場合は、config.sysやautoexec.batに各種ネットワークドライバ(NetWare,MS LAN Manager,LANtastic等)を<u>組み込まない状態</u>でテストを行ってください。

組み込まれたまま動作確認を行うと、パソコンがハングアップしたりして正常 に動作しなくなる場合があります。

- **1** 周辺機器の電源を入れてからパソコン本体の電源を入れ、ハードディスクからMS-DOSを起動します。
- 2 サポートソフトのセットアッププログラム(etsetup.exe)を起動します。

DOS/Vマシンの場合

フロッピーディスクドライブに添付の「PC98-NXシリース、及びDOS/Vマシン用PCET/TX サボートソフト」ディスクをセットし、etsetup.exeを起動します。

C:¥>a:¥etsetup •

(下線部入力: フロッピーディスクドライプがAドライブの場合)


PC-9821シリーズの場合

フロッピーディスクドライブに添付の「PC-9821シリーズ用 PCET/TXサボートソフト」ディスクをセットし、etsetup.exeを起動します。

A:¥>c:¥etsetup •

(下線部入力: フロッピーディスクドライブがCドライブの場合)

3 セットアップ画面が表示されたら「LANアダプタの自己診断」を選択してください。



4 以下の項目について、PCET/TXのチェックが行われます。

カレント1/ロベースアドレステスト PCET/TXが使用する割り込み』/Oポートに

コンフリクト(競合)がないかのチェック

DC-DC変換.発振器.水晶テスト PCET/TX内の発振器のチェック

PCET/TX内のEEPROMのチェック **EEPROM71**

LANセットアップレシスタテスト PCET/TX内のセットアップレジスタのリート /ライトチェック

メモリテスト PCET/TX内のSRAMのリード/ライトチェック

LANコントローラファンクションテスト リモートDMAのリード、ネットワークアドレスレシ、スタの

リード /ライトのチェック

割り込みステータス、送信ステータス.データ不一致、 内部ループバックテスト

割り込みステータス解放、受信コンフィギュレーションの

給出

上記テストで異常が無いことを確認してください。



1) トラブルが発生した場合、LAN間接続(ケーブルハブなど)が確実に接続され ていることを確認し、トラブルを確定するためにパソコンを再起動して再び「LANア ダプタの自己診断を動かしてください。

2) すでに存在しているネットワーク環境に接続してテストを行う場合は、事前 にネットワークシステム管理者にご相談ください。

この後、次章以降を参照して各OS及びNOSへのドライバの設定を行ってください。ただし、 PCET/TXをWindows98/95で使用する場合は、一旦PCET/TXをPCカードスロットから取り 外し、ドライバをインストールする前の確認(【3.1 インストールの前に】(P16)参照)を行っ てください。Windows98/95では、Windows98/95起動後にPCET/TXをPCカードスロットに 挿入します。



PCET/TX(PCカード)の取り外しは、通常PCカードスロットの横のイジェクトボタン で取り外します。

取り外しに関する詳細は、パソコンのマニュアルを参照してください。

第3章

日本語Windows98/95で 使用するには

この章では、【第2章】で取り付けたPCET/TXをWindows98/95で使用する場合について説明します。

PCET/TXをWindows98/95で使用するには、PCET/TXのWindows98/95用のドライバのインストール及びネットワークの設定が必要です。この章では、Windows98/95へのドライバのインストール方法について説明します。



注 意

Windows98/95起動前にPCET/TXを一旦取り外してください。起動後まず次ページの【3.1 インストールの前に】を確認してください。その後、RJ-45メディアカプラを接続したPCET/TXをPCカードスロットに挿入します。



インストールの前に

インストールの前に以下の内容をご確認ください。

• Windows95を使用している場合はバージョン番号を 確認する。

Windows95をご使用の方はバージョンによりインストール手順の一部が異なります。 まず以下の方法でWindows95のバージョンを確認してください。 バージョンには「4.00.950、4.00.950a、4.00.950 B、4.00.950 C」があります。

<確認方法>

デスクトップ上の「マイコンピュータ」アイコンにマウスカーソルを合わせてマウスの右ボタンを押し(1)、現れたメニューから「プロパティ」を選択します(2)。「システムのプロパティ」に表示される番号を確認してください(3)。



· PCカードのドライバの確認をする。

上記画面の「パフォーマンス」タブをクリックします。
「PCt+ト/PCMCIA」のドライバが22ビットであることを確認して/

「PCカード(PCMCIA)」のドライバが32ビットであることを確認してください。



32ビットになっていない場合は、『コントロールハ ネル』の[PCカード]アイコンをダブルクリックしてください。PCカードウィザードが起動されますので、画面の指示に従って実行していただくと32ビットに変わります。


割り込み(IRQ)の空きの確認をする。

PCET/TXは割り込み(IRQ)を1つ使用します。割り込みの空きがないとPCET/TXは使用できません。割り込みの空き状態は、『コンピュータのプロパティ』で確認できます。

(『スタート』 『設定』 『コントロールハ ネル』を順にクリックし、『システム』アイコンをダブルクリックし、 [デバイスマネージャ]タブで[コンピュータ]が選択された状態で[プロパティ]ボタンをクリックすれば、[コンピュータのプロパティ]画面が表示されます。

[リソ-スの表示]タブでの「割り込み要求(IRQ)」で「0」~「15」のIRQのうち、使用されていない(空いている)割り込みがあることを確認しておいて〈ださい。)

(以下の画面では、IRQ9とIRQ10が使用されていない(空いている)ことが分かります。)





注 音

「0」~「15」のIRQが全て何らかのデバイスによって使用されている場合、割り込みの空きがない状態です。

割り込みの空きがないと本製品は使用できません。使用していない機器等があれば取り外したり無効にして、割り込みの空きを作ってください。



インストール

Windows98をお使いの場合

- 【 Windows98へのインストール】(本ページ以降)でインストール後、
- 【 インストール終了後の確認】(P25)でインストールが正常に行われた事の確認を 行って〈ださい。

Windows95をお使いの場合

- 【 Windows95へのインストール】(P22)でインストール後、
- [インストール終了後の確認](P25)でインストールが正常に行われた事の確認を 行ってください。

Windows98へのインストール



1)パソコンへWindows98をインストールする際は、LANアダプタ(本製品を含む)を取り付けない状態で、行ってください。

汪 葸

2)Windows98の新機能には対応していない場合があります。

製品をパソコン本体に取り付け、Windows98を起動します。

2

以下の画面が表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。




「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。



「ネットワーク アダプタ」を選択し[次へ]ボタンをクリックします。



5 [ディスク使用]ボタンをクリックします。



6 フロッピーディスクドライブにサポートディスクを挿入します。

"配布ファイルのコピー元"に

A:\footnotes A:\footnote A:\footnotes A:\footnotes A:\footnotes A:\footnotes A:\footnotes A:\footnotes A:\footnotes A:\f



フ [OK]ボタンをクリックしてください。



8 以下の画面が表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。 ファイルコピーを開始します。





ファイルコピーの途中でWindows98のCD-ROMを要求された場合、CD-ROMドライブ にWindows98 CD-ROMを入れて、画面の指示に従ってください。


注意

また、上記のCD-ROM等からのファイルコピーの途中で

「…のファイルxxxxxxxxxが見つかりませんでした。」

と表示された場合は、"ファイルのコピー元"に

を入力して[OK]ボタンをクリックします。



9 「新しいハードウェアデルイスに必要なソフトウェアがインストールされました。」 と表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。

10 サポートディスクを抜き、[はい]ボタンをクリックして、再起動します。



再起動後、正し〈インストールできたかどうか確認して〈ださい。 【 インストール終了後の確認】(P25)参照。 正し〈インストールできていれば本製品が使用できます。

Windows95へのインストール

Windows95のバージョンが4.00.950または4.00.950aの場合 以下の「Windows95 4.00.950/4.00.950a」の欄をお読みください。 Windows95のバージョンが4.00.950 Bまたは4.00.950 Cの場合 以下の「Windows95 4.00.950 B/4.00.950 C」の欄をお読みください。

Windows95 4.00.950/4.00.950a

Windows95 4.00.950 B/4.00.950 C

▼ Windows95起動後、ネットワーク接続したPCET/TXをPCカードスロットに挿入します。(詳細は【2.3 取り付け】(P10)を参照してください。)

PCET/TXが新しいハードウェアとして 認識され、『新しいハードウェア』画面が表 示されます。

「ハードウェアの製造元が提供するドライバ」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。



PCET/TXが新しいハードウェアとして 認識され、下記の画面が表示されま す。

サポートソフトディスクを挿入し、[次へ] ボタンをクリックします。







注 辛

インストールが正しく終了した場合、次回からこの画面は表示されません。もし、インストールを行っていないのに、PCET/TXをPCカードスロットに挿入してもこの画面がでない場合は、以下の原因が考えられます。

PCET/TXをPCカードスロットに正し〈挿入していない。 (PCET/TXの向きが違う、PCカードスロットに奥まで挿入していない)

PCカード(PCMCIA)のドライバが32ビットになっていない

(【・ PCカードのドライバの確認をする】(P16)を参照し、確認してください。)

Windows95 4.00.950/4.00.950a

3 以下の画面が表示されたら、サポート ソフトディスクを挿入します。

(PC98-NXシリーズ及びDOS/Vの場合)
「PC98-NXシリーズ及びDOS/Vマシン用
PCET/TXサポートソフト」
(PC-9821シリーズの場合)
「PC-9821シリーズ用
PCET/TXサポートソフト」

フロッピーディスクドライブのwin95のパス 指定を行い、[OK]ボタンをクリックしま す。

ファイルコピーを開始します。



例)<u>A:¥win95(下線部入力:フロッピーディスクドライブがAドライブの場合)</u>

Windows95 4.00.950 B/4.00.950 C

3 以下の画面が表示されたら、[完了]ボ タンをクリックします。

ファイルコピーを開始します。



サポートソフトディスクを挿入していなかった場合は、上記の画面は表示されず、以下の「このデルイス用のドライルが見つかりませんでした。」と表示されます。
[戻る]ボタンをクリックし、ディスクを挿入して再度手順 2から行ってください。






途中でWindows95のCD-ROMを要求された場合、CD-ROMを準備して d:\u00e4win95 (CD-ROMドライブがDドライブの場合)

ス指定を行い、[OK]ボタンを押してください。

と入力し、画面の指示に従ってください。

上記のCD-ROM等からのファイルコピーの途中で 「…のファイル PCETTX.SYS のファイルが見つかりませんでした。」 とエラー表示された場合は、以下の例のフロッピーディスクドライブのwin95のパ

例) A:\u00e4win95(下線部入力:フロッピーディスクドライブがAドライブの場合)





■ 必要なファイルがコピーされると、インストールが終了します。

PCET/TXは挿入したまま、一旦Windows95を再起動してください。

以上でインストールは終了です。

次に、正常にインストールされたかの確認を行ってください。(【 インストール終了後の 確認】次ページ参照)



注 意

Windows98/95使用中にPCカードの動作を終了しないで、PCET/TXをPCカー ドスロットから取り外すと、予期しない障害が発生する可能性があります。 PCET/TXをPCカードスロットから取り外す際には、

【3.3 Windows98/95を使用中に取り外す場合の注意事項】(P28)を参照して(ださい。

インストール終了後の確認

ここではPCET/TXがWindows98/95で正常に認識されているかどうかの確認方法を説明します。インストール終了(再起動)後、必ず以下の事を確認してください。

1 「ネットワークコンピュータ」アイコンを確認する。

パソコンを再起動すると起動途中で以下のA画面が表示されますので、ユ<u>ーザー名</u>と パスワードを入力して「OK]ボタンをクリックしてください。

起動後、デスクトップ上に、「ネットワークコンピュータ」アイコンが追加されたことを確認して〈ださい。(以下のB画面)

A 「ネットワークパスワードの入力」画面



B「デスクトップ」上の 「ネットワークコンピュータ」アイコン






Windows98/95では、パスワード管理も一元化されています。ユーザーID、パスワードを利用するネットワークで同一にしておくと、1つのネットワークにログインすれば、他のネットワークにユーザIDとパスワードの入力なしでログインできます。

2 デバイス マネーシャ」でエラーがでていないこと確認する。

『スタート』 『設定』 『コントロールパネル』をクリックし、「システム」アイコンをダブルクリックします。『システムのプロパティ』画面の「デパイス マネージャ」タブで「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。

「ネットワークアダプタ」の「I-O DATA PCET/TX ファースト イーサネット アダプタ」の頭に、! マークが付いていないことを確認します。

「I-O DATA PCET/TX ファースト イーサネット アダプタ」を選択後、[プロパティ]ボタンをクリックし、『I-O DATA PCET/TX ファースト イーサネット アダプタのプロパティ』画面の「リソース」で、競合するデバイスがないことを確認します。







!マークがついていたり、デバイスが競合していた場合は、【付録1】の【 Windows98/95上でのトラブル】(P51)を参照してください。

参 昭

ネットワークシステムへの設定について

インストール終了後の確認がすべて正常ならば、Windows98/95でPCET/TXが使用できます。この後、Windows98/95同士のピア・ツー・ピア接続や各種ネットワークシステム (NetWare,WindowsNT,LANtastic for Windows95)のクライアントとして使用する場合は、必要な設定を行ってください。



各ネットワークOSでネットワークの設定を行う際、「NetworkAddress」の項目は、通常設定しないでください。ご使用になる場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。



Windows98/95を使用中に取り外す場合の注意事項

Windows98/95を使用中でもPCET/TXを取り外すことができます。

ただし、PCカードの動作を終了せずにPCET/TXをPCカードスロットから取り外すと、予期しない障害が発生する可能性があります。

PCET/TXをPCカードスロットから取り外す際には、次ページの「・ PCET/TXの取り外し方法 - その1」または「・ PCET/TXの取り外し方法 - その2」(P30)の手順に従って行ってください。

またPCET/TXを取り外す場合は、PCET/TXを使用しているLANのネットワークを使用していない(他のネットワークにアクセスしていない、及び他のネットワークからアクセスされていない)事を確認してから取り外してください。




「・ PCET/TXの取り外し方法 - その 2 」を参照

「・ PCET/TXの取り外し方法 - その 1 」を参照

PCET/TXの取り外し方法 - その1

1 タスクバーのPCカードのアイコンをクリックし、「I-O DATA PCET/TX ファースト イーサネット アダプタの中止」を選択後、クリックします。



2 次の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。



3 PCET/TXをPCカードスロットから取り外します。


再度PCET/TXを使用する場合は、PCカードスロットに挿入すれば使用できます。

PCET/TXの取り外し方法 - その2

『コントロールバネル』の[PCカード(PCMCIA)]アイコンをダブルクリックし、以下の画面が表示されたら取り外すPCET/TXを選択して、[終了]ボタンをクリックします。



☑ 以下の画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。



3 PCET/TXをPCカードスロットから取り外してください。 再度PCET/TXを使用する場合は、PCカードスロットに挿入すれば使用できます。

第4章

他のOSで使用するには

この章では、[第2章]で取り付けたPCET/TXをMS-DOS,Windows3.1,WindowsNTでの各種NOS環境で使用する場合の設定について説明します。



日本語Windows3.1及びMS-DOSで 使用するには



PCET/TXをWindows3.1及びMS-DOSで使用したり動作確認を行うには、PCカードドライバ (ソケットサービス/カードサービス) がパソコンにインストールされていることが必要です。 まずPCカードドライバがインストールされている事を確認してください。インストールされていない場合は、パソコン本体付属またはパソコンメーカーでの別売のPCカードドライバの インストールを行ってください。

PCカードドライバに関しては、各パソコンメーカーにお問い合わせください。



参照

PCカードドライバがお分かりにならない場合は、[4.1 ソケットサービス/カードサービスの例](P35)を参照し、そちらに記載してあるソケットサービス/カードサービスのドライバがCONFIG.SYSにあるかどうかを確認してください。

NetWare 3.12J/3.2J/4.1J/4.11J DOSクライアントのセットアップ



サーバへの接続にはネットワークシステム管理者が決めた仕様に伴い、 NET.CFGの変更が必要になる場合があります。詳細はネットワークシステム 管理者にご相談ください。

(設定手順)

- **1** NetWareのclientディレクトリのinstall.batを起動します。 あとは画面の指示に従ってインストールを進めてください。
- 2 「ネットワークボードのドライバを選択して⟨ださい」の項目で・キーを押します。
- **3** 「ネットワークポード」一覧の一番下の「他のドライバ」を選択し、・キーを押します。
- 『ドライバディスクの挿入』で「PC98-NXシリース、及びDOS/Vマシン用PCET/TXサポートソフト」
 (PC-9821シリーズの場合は「PC-9821シリース、用PCET/TXサポートソフト」)ディスクをフロッピーディスクドライブに挿入し、「A:¥NETWARE¥DOSODI」(フロッピーディスクドライブがAドライブの場合)と入力して・キーを押します。
- **5** 「I-O DATA PCET/TX Fast Ethernet Adapter」と表示されている事を確認して・キーを押します。
- **6** [F10]キーを押し、インストールを続けてください。

Microsoft LAN Manager V2.1xへのセットアップ

LAN Managerのsetup.exeを起動してください。

「表示/変更」-「ネットワークドライバの登録」-「新規設定」-「その他のドライバ」を順に選択して〈ださい。

ドライバまたはプロトコルファイルのコピー

指定されたドライブにネットワークドライバディスクを 挿入してください.

または新規のパス名を指定してください:

[A:.....]

その後で<了解>を選択してください.

<了解> <ドライバのインポート取消> <ヘルプ>

「ドライバまたはプロトコルファイルのコピー」画面が表示されます。

「PCET/TXサポートソフト」ディスクをフロッピーディスクドライブに挿入し、挿入した<u>ドライブ名のみ</u>を入力し、<了解>を選択してください。

DOS/Vマシンの場合

フロッピーディスクドライブに添付の「PC98-NXシリーズ及びDOS/Vマシン用PCET/TXサーボートソフト」ディスクをセットし、以下のように入力します。

A:・ (下線部入力: フロッピーディスクドライプがAドライブの場合)

PC-9821シリーズの場合

フロッピーディスクドライブに添付の「PC-9821シリーズ用PCET/TXサポートソフト」ディスクをセットし、以下のように入力します。

<u>C:・</u> (下線部入力:フロッピーディスクドライプがCドライブの場合)

次に「I-O DATA PCET/TX Fast Ehernet Adapter」が表示されている事を確認してください。

「ネットワークプロトコル」で任意のプロトコルを選択して「ネットワークドライバ設定」で「了解」-「保存」でインストールは終了です。



- 1) DOS/Vマシンのマルチコンフィグ機能には対応していません。
- 2) CD-ROMドライブを使用している場合は、autoexec.batの

「@REM ===== LANMAN 2.1······」で囲まれた領域を「mscdex.exe」

の登録箇所より先に移動してください。

Personal NetWare J1.0へのセットアップ

install.exeでインストールする際に、「1次ネットワークインターフェースカード」-「OEM製NetWareイン ターフェースの設定」を選択後、「PCET/TXサポートソフト」ディスクを入れたドライブとディレク トリを指定します。

DOS/Vマシンの場合

フロッピーディスクドライブに添付の「PC98-NXシリース 及びDOS/Vマシン用PCET/TXサポートソフト、ディスクをセットし、以下のように入力します。

<u>A:¥netware¥dosodi・</u> (下線部入力:フロッピーディスクドライプがAドライプの場合)

PC-9821シリーズの場合

フロッピーディスクドライブに添付の「PC-9821シリーズ用PCET/TXサボートソフト」ディスクをセットし、以下のように入力します。

C:\frac{\text{Ynetware} \frac{\text{Ydosodi}}{\text{odi}} (下線部入力: フロッピーディスクドライプがCドライプの場合)

後は画面の指示に従ってインストールを継続してください。

詳細はPersonal NetWare J1.0の取扱説明書を参照してください。



DOS/Vマシンのマルチコンフィグ機能には対応していません。

注意

LANtastic 6.0へのセットアップ

LANtastic 6.0のinstall.exeでインストールする際に「追加機能の選択」-「インストール処理の継続」選択後、「NDISサポート ネットワークアダプタ」を選択し、サポートソフトディスクを入れたドライブとディレクトリを指定します。

DOS/Vマシンの場合

フロッピーディスクドライブに添付の「PC98-NXシリーズ及びDOS/Vマシン用PCET/TXサーボートソフト、ディスクをセットし、以下のように入力します。

A:¥lantast ・ (下線部入力: フロッピーディスクトライプがAトライプの場合)

PC-9821シリーズの場合

フロッピーディスクドライブに添付の「PC-9821シリーズ用PCET/TXサボートソフト」ディスク をセットし、以下のように入力します。

C:¥lantast・ (下線部入力: フロッピーディスクドライプがCドライプの場合)

後は画面の指示に従ってインストールを継続してください。インストール後、PROTOCL.INI を編集して、割り込み,I/Oポートを設定してください。

詳細はLANtastic 6.0の取扱説明書を参照してください。



DOS/Vマシンのマルチコンフィグ機能には対応していません。

注意

ソケットサービス/カードサービスの例

PCET/TXが動作するためには、まずPCカードを利用するためのPCカードドライバ(ソケットサービス/カードサービス)がCONFIG.SYSに組み込まれている必要があります。組み込まれていない場合、パソコン本体付属のPCカードドライバの組み込みを行ってください。

DOS/Vマシン

```
Phoenix社の場合(EPSON Direct NT-500等)
DEVICE=C:\(\)DOS\(\)HIMEM.SYS
                                                                (メモリマネージャ )
DEVICE=C:\(\pm\)DOS\(\pm\)EMM386.EXE X=C800-C8FF \(\text{.}\) X=C900-CFFF \(^*\)
                               弊社 VMM386.EXE の場合
C:\text{YMDEV\text{YIOSPRO\text{YVMM386.EXE} /ROM=C8-CF} * }
DEVICE=C:\(\text{PCM3\(\text{CNFIGNAM.EXE}\)}\) / DEFAULT
DEVICE=C:\(\text{PCM3\text{YPCMSS.EXE}}\)
                                    ( ソケットサービス
DEVICE=C:\(\text{PCM3\(\text{PPCMCS.EXE}\)}\)
                                    ( カードサービス
DEVICE=C:\(\text{PCM3\(\text{PPCMRMAN.SYS}\)
SystemSoft社の場合(COMPAQ CONTURA 400等)
DEVICE=C:\(\)\DOS\(\)\HIMEM.SYS
                                                         メモリマネージャ
DEVICE=C:\(\pm\)DS\(\pm\)EMM386.EXE X=D000-DFFF \(^{\pm\}\)
                              弊社 VMM386.EXE の場合
C:\mathrm{YMM386.EXE /ROM=D0-DF
DEVICE=C:\(\forall \)CARDSOFT\(\forall \)SVLSI.\(\text{EXE}\)(\(\forall \) \(\forall \) \(\forall \) \(\forall \) \(\forall \)
DEVICE=C:\(\)CARDSOFT\(\)PCMSMIX.EXE
DEVICE=C:\(\)CARDSOFT\(\)CS.EXE
                                  ( カードサービス
```



*占有メモリについて

本製品はカード属性情報(タプル)を512バイト持っています。この情報を読み 出すために使用するメモリのアドレス範囲が指定されています。

IBM社の場合(ThinkPad 230Cs等)

```
DEVICE=C:\(\pmathcal{2}\)DOS\(\pmathcal{2}\)HIMEM.SYS
DEVICE=C:\(\pmathcal{2}\)DOS\(\pmathcal{2}\)EDVICE=C:\(\pmathcal{2}\)DOS\(\pmathcal{2}\)EDVICE=C:\(\pmathcal{2}\)EZGOING\(\pmathcal{2}\)HIMDOSCO1.SYS \(\pmathcal{2}\)M \(\pmathcal{2}\) \(\pmathcal{2}\)DOS\(\pmathcal{2}\)DOS\(\pmathcal{2}\)EZGOING\(\pmathcal{2}\)HIMDOSCOS.SYS \(\pmathcal{2}\) \(\pmathcal{2}\)DOS\(\pmathcal{2}\)EZGOING\(\pmathcal{2}\)HIMDOSCOS.SYS \(\pmathcal{2}\)DOS\(\pmathcal{2}\)CE\(\pmathcal{2}\)EZGOING\(\pmathcal{2}\)HIMDOSCOS.SYS \(\pmathcal{2}\)DOS\(\pmathcal{2}\)CE\(\pmathcal{2}\)EZGOING\(\pmathcal{2}\)AUTODRV.SYS \(\pmathcal{2}\)C\(\pmathcal{2}\)EZGOING\(\pmathcal{2}\)AUTODRV.INI
```



*占有メモリについて

本製品はカード属性情報(タプル)を512バイト持っています。この情報を読み 出すために使用するメモリのアドレス範囲が指定されています。

PC-9821シリーズ

```
DEVICE=A:\(\pmathcal{P}\)DOS\(\pmathcal{P}\)HIMEM.SYS
DEVICE=A:\(\pmathcal{P}\)DOS\(\pmathcal{P}\)EMM386.EXE \(\pmathcal{P}\)EDC00-DFFF \(\pmathcal{P}\) \(\p
```



日本語WindowsNT4.0 で使用するには





MS-DOSの起動ディスクを準備し、MS-DOSを起動してください。
【2.4 動作確認】(P12)を参照して正常に動作することを確認してください。

注意

ドライバのインストール

PCET/TXを取り付ける前に、WindowsNT4.0のネットワークの設定を既に終了している場合は、アダプタの追加のみの手順となります。

アダプタの追加のみの場合は、網掛けの項目のみをご覧ください。

- ・ 空きリソースの確認
- ② 空いている(使用していない)リソースを確認します。 まず、PCET/TXが使用できるリソース(I/O ポート、割り込み,メモリ領域)を確認するために『スタートュー『プログラム』ー『管理ツール』の「WindowsNT 診断プログラム」を起動して各リ



- ドライバのインストール
- | 次に『スタート』 『設定』 『コントロールバネル』をクリックし、[ネットワーク]アイコンをダブルクリックして開きます。別のネットワークカード等がインストールされている場合は、[アダプタ]タブをクリックして、[追加]ボタンをクリックしてください。(ネットワークがインストールされていない場合は、[Windows NT ネットワークがインストールされていません。インストールしますか?]と表示されますので、[はい]ボタンをクリックしてください。)
- 4 『ネットワークセットアップ・ウィザート』。画面で、「ネットワークに 接続」がチェックされている事を確認して、[次へ] ボタンをクリックします。



5 検索の画面が表示されます。 [一覧から選択]ボタンをクリックします。



6 以下の画面が表示されたら、右下の[ディスク使用]ボタンをクリックします。




7 『フロッピーディスクの挿入』画面が表示されたら、サポートソフトディスクをフロッピーディスクドライブに挿入します。

| (PC98-NXシリーズ及びDOS/Vの場合)
| 「PC98-NXシリーズ及びDOS/Vマシン用
| PCET/TXサポートソフト」
| (PC-9821シリーズの場合)
| 「PC-9821シリーズ用
| PCET/TXサポートソフト

フロッピーディスクドライブがA:の場合は「A:¥NT40」と入力して、[OK]ボタンをクリックします。



8 『OEM オプションの選択』画面では、「I-O DATA PCET/TX ファースト イーサネット アダプタ」をクリックし、「OKIボタンをクリックします。



9 [次へ]ボタンをクリックします。

「I-O DATA PCET/TX ファースト イーサネット アダブ タ」のチェックボックスが チェックされているのを 確認してください。



10 使用する「ネットワークプロトコ ル」を指定し、[次へ]ボタ ンをクリックします。



17 使用する「ネットワークサーピ ス」を指定し、[次へ]ボタ ンをクリックします。



12 「選択されたネットワークコンボーネントとシステムに必要なネットワークコンボーネントをインストールします。……」と表示されますので、[次へ]ボタン をクリックします。

その後それぞれのコンポーネントを設定してください。設定の詳細については、 WindowsNT4.0の取扱説明書をご覧になるか、またはネットワーク管理者にご相談く ださい。


13 「いくつかのWindows NTファイルをコビーする必要があります」と表示されます。

WindowsNTのCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

PC98-NXシリーズ及びDOS/Vマシンの場合は

「D:¥i386」(CD-ROMドライブがDドライブの場合)

PC-9821シリーズの場合は「D:\(\text{PC98}\)(CD-ROM\(\text{FOT}\)がD\(\text{FOT}\)がD\(\text{FOT}\)の場合)と入力して「続行」ボタンをクリックします。



14 リソース設定を行い、[OK]ボタンをクリックします。

手順²(P37)の「WindowsNT診断プログラム」で確認した空いている(使用していない) リソース(IRQなど)を設定してください。



別のネットワークなどがインストールされている状態でPCET/TXを追加した場合の作業はこれで完了です。他に必要なネットワークの設定を行ったあと、画面の指示に従って再起動してください。

15 ネットワークのバインドを 設定し、[次へ]ボタンをク リックします。



- 16 「ネットワークを起動する準備が整いました。」と表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。
- 17 「ドメイン」または「ワークグ ループ」を設定し、[次へ] ボタンをクリックします。



18 「このコンピュータにネットワークがインストールされました。........再起動しなければなりません。」と表示されます。[完了]ボタンを押して、再起動します。



WindowsNTでは、WindowsNTの使用中にカードの抜き差しはできません。必ず、WindowsNTを終了し、電源を切った状態で抜き差しを行ってください。

注意

以上でインストールは完了です。

インストール終了後の確認

ここではPCET/TXがWindowsNT4.0で正常に認識されているかどうかの確認方法を説明します。インストール終了後、必ず以下の事を確認してください。

確認1

起動時に以下のようなエラーが表示されない事を確認してください。



確認2

1 『スタート』 『設定』

『コントロールハネル』をクリックし、『PC カード』 アイコンをダブルクリックし ます。

「IO DATA PCETTX」を選択し、 [プロパティ]ボタンをクリックします。



2 「ドライバ」タブを選択し、「ドライバ の状態」が

> 「ドライバはインストールおよび起動され、このデバイスを構成しました。」 になっていることを確認してください。





確認3

『スタート』 『プログラム』 『管理サール』をクリックし、『Windows NT診断プログラム』アイコンをダブルクリックして『Windows NT診断プログラム』を起動します。

1.「サービス」タブの「デルイス」ボタンをダブルクリックしてください。

「I-O DATA PCET/TX ファースト イーサネット ドライバ」の項目が表示されており、「状態」が「実行中」であることを確認してください。






2.「リソース」タブのIRQ(以下の 画面)、I/Oポート(以下の 画面)でデバイス名「PCETTX」を確認してください。

(画面例: PC98-NXシリーズ及びDOS/Vマシン)

IRQ の表示例





日本語WindowsNT3.51 Workstation で使用するには ・



MS-DOSの起動ディスクを準備し、MS-DOSを起動してください。[2.4 動作確認](P12)を参照して正常に動作することを確認してください。

汪 怎

1 WindowsNT3.51 Workstationを起動します。

まず、PCET/TXが使用できるリソース(I/O ポート、割り込み,メモリ領域)を確認するために『プログラムマネージャ』-『管理ツール』の「WindowsNT 診断プログラム」を起動して、空いている(使用していない)リソースを確認します。




2 次にネットワークの設定を行います。

『メイン』- 『コントロールパネル』- 「ネットワーク」アイコンを順にクリックし、『ネットワークの設定』画面の「アダプタ カードの追加」ボタンをクリックしてください。



3 『ネットワーク アダプタの追加』画面の「ネットワーク アダプタ カード」の項目で「<その他>各メーカーのディスクが必要」を選択し、「続行」ボタンをクリックします。



- プロッピーディスクの挿入』画面で「PCET/TXサポートソフト」ディスクをフロッピーディスクドライブに挿入し、フロッピーディスクドライブの¥nt351パス指定を行います。例)A:¥nt351 (下線部入力:フロッピーディスクドライブがAドライブの場合)
- **5** 『OEM オプションの選択』画面で「I-O DATA PCET/TX ファースト イーサネット アダブタ」と表示されていることを確認し、「OK]ボタンをクリックします。

- 『I-O DATA PCET/TX ファースト イーサネット アダブタ セットアップ』画面では、手順 1 で確認 した空いている(使用していない)リソース(「IRQ Level」,「Memory Base Address」, 「I/O Port Address」)を設定し、[OK]ボタンをクリックしてください。
- 7 『コントロールパネル』 『ネットワーク』画面でWindowsNT3.51 Workstationの取扱説明書に従って各種のネットワーク構成を設定してください。



参考

1) WindowsNTでは、WindowsNTの使用中にカードの抜き差しはできません。必ず、WindowsNTを終了し、電源を切った状態で抜き差しを行ってください。
2) WindowsNT3.51 Workstationの「ネットワーク」、「サーバ」、「FTPサーバ」、「ファイルマネージャ」、「ユーザマネージャ」の設定により、WindowsNT3.51同士の[ピア・ツー・ピア]接続、「NetWareクライアント」接続、「WindowsNT3.51クライアント」接続などが可能になります。詳細はWindowsNT3.51 Workstationの取扱説明書をご覧頂くか、ネットワークシステム管理者にご確認ください。

付録

困った時には

PCET/TXが異常になる理由は様々です。(ネットワーク回線が接続されていないなど、

ユーザーによって容易に改善できる場合もあります。)

この章では、個々の共通のトラブルを解決するヒントを提供します。

取り付け後のトラブル

パソコンの電源を入れても、LINK(リンク)LEDインジケーターはOFFになる。 パソコンの電源を入れた直後から画面に何も表示されない。

原因1

ケーブルの接続が悪い。

対処

RJ-45接続を使用している場合は、接続が緩んでいないかまたはケーブルの種 類(クロスケーブルとストレートケーブル)が間違っていないかネットワーク回線を 調べてください。

原因2 PCET/TXがPCカードスロットに正しく取り付けられていない。

対処

PCET/TXがパソコンのPCカードスロットに適切に装着されているか調べてくださ L1.

原因3

パソコンのPCカードスロットに、異常がある。

対処

トラブルが起きているPCET/TXを別のPCカードスロットに取り付けるか、他のパ ソコンに取り付けてください。

もし、これでトラブルが解決される場合は、トラブルが起きているパソコン本体の PCカードスロットに異常があることになります。ネットワークシステム管理者また はパソコンの販売店にご相談ください。

etsetup.exeでの自己診断中のトラブル

インストール(動作確認)時のトラブルの多くは、各種デバイスドライバとのパソコン資源の 競合によって発生します。



注 意

etsetup.exeでの「LANアダプタの自己診断」が動作しない場合は、ご使用の各OSでPCET/TXのドライバをインストール後、インストール後の確認を行って〈ださい。

(【第3章】(P15)及び【第4章】(P31)参照)

「LANアダプタの自己診断」の実行ができない。

原因1 PCET/TX用に4KBのメモリ空間を確保していない。

|対処 config.sysのメモリマネージャ (emm386.exeや弊社製vmm386.exe等) にPCET/TX 用に少なくとも4KBのメモリ空間が必要です。

原因2 PCET/TXがPCカードスロットに正しく取り付けられていない。

|対処 PCET/TXがパソコンのPCカードスロットに適切に装着されているか調べて〈ださい。

原因3 PCカードドライバ(ソケットサービス/カードサービス)がパソコンにインストールされていない。PCカードドライバに関しては、各パソコンメーカーにお問い合わせください。

(PCカードドライバがお分かりにならない場合は、【4.1.5 ソケットサービス / カードサービスの例】(P35)参照)

対処 カードサービスを登録してください。

原因4 パソコンのPCカードスロットに、異常がある。

対処 トラブルが起きているPCET/TXを別のPCカードスロットに取り付けるか、他のパソコンに取り付けてください。

もし、これでトラブルが解決される場合は、トラブルが起きているパソコン本体の PCカードスロットに異常があることになります。ネットワークシステム管理者また はパソコンの販売店にご相談〈ださい。 「カレント!/のペースアドレステスト。時にエラーとなる

原因 PCET/TXが使用しようとしたI/Oポートが他の周辺機器やPCカード等で既に使用 されている(重なっている)。

対処

カードサービスがPCET/TXに割り当てているI/Oポートアドレスを他と重複しない 値に変更してください。(詳細はパソコン本体の取扱説明書またはパソコンメー カーにお問い合わせください。)

「DC-DC変換、発振器、水晶デスト、時にエラーとなる

「EEPROMテスト」時にエラーとなる

「LANセットアップレジスタテスト」時にエラーとなる

「メモリテスト」時にエラーとなる

「LANコントローラファンクションテスト」時にエラーとなる

「内部ループルックテスト」時にエラーとなる

原因1 PCET/TXが使用しようとしたI/Oポートや割り込み(IRQ)が他の周辺機器やPC カード等で既に使用されている(重なっている)。

対処

カードサービスがPCET/TXに割り当てているI/Oポートアドレスや割り込み(IRQ) を他と重複しない値に変更して〈ださい。(詳細はパソコン本体の取扱説明書また はパソコンメーカーにお問い合わせください。)

原因2 カードが壊れている可能性があります。

対処

弊社修理係にお問い合わせ〈ださい。(【修理について】(P60)参照)

Windows98/95上でのトラブル

Windows98/95起動途中などでアダプタが異常のエラーとなる。 その他Windows98/95トでPCFT/TXが正常に動作しない。

原因

PCET/TXのリソース(「I/O ポートアドレス」,「割り込み」)の設定が間違っている。

対処

以下の手順でリソースの確認及び変更を行ってみてください。

Windows95起動後、『スタート』 『設定』 『コントロールパネル』をクリックし、「システム」アイコンをダブルクリックします。『システムのフロパティ』 画面の「デバイス マネージャ」タブで「ネットワークアダブタ」をダブルクリックします。

表示されている「I-O DATA PCET/TX イーサネット アダプタ」をクリックし、「プロバティ」ボタンをクリックします。「I-O DATA PCET/TX イーサネット アダプタ」の頭に!マークが付いていないことを確認してください。





(!マークが付いていた場合は、[削除]ボタンで「I-O DATA PCET/TX イーサネット アダプタ」を一旦削除後、再度【3.2 インストール】(P18)を参照してPCET/TXのドライバをインストールしてみてください。)

[プロパティ]ボタンをクリックし、『I-O DATA PCET/TX イーサネット アダプタのプロパティュ画面の「リソース」で、競合するデバイスがないか確認してください。

競合している場合は、リソースを変更してみて〈ださい。 リソースの変更は、次ページの「・リソースの変更」を参照して〈ださい。

・リソースの変更

『I-O DATA PCET/TX イーサネット アダプタのプロパティ』画面の「リソー ス」で、[自動設定]チェックボック スのチェックを外します。




2.「割り込み(IRQ)」の変更は、『I-O DATA PCET/TX イーサネット アダプタ』画面の[リソース の種類]の[IRQ]をダブルクリックして変更できます。



付録 2 仕様

ここではパソコンの環境状況。及びPCET/TXの仕様について記述します。



PCET/TXの「割り込み」「I/Oポートアドレス」がパソコン本体や他のPCカードと重複していると、パソコン本体が起動できなくなる場合があります。

この場合は、PCカードを全て取り外してから各PCカードの設定状態を確認し、重複しないように設定し直してください。

(PCET/TXは、パソコン本体に全てのPCカードを取り付け後、再度確認と設定を行う必要があります。【2.4 動作確認】(P12)を参照してください。)

また、各PCカードを使用する環境によっては、CONFIG.SYSやAUTOEXEC.BAT、

Windows上の環境設定ユーティリティで変更しなければならない場合があります。(設定の詳細はお持ちのパソコンやマザーボード、各PCカードのマニュアルをご覧ください。)

·PC98-NXシリーズ及びDOS/Vマシン本体の割り込み、DMA、I/Oポートアドレス使用 状況(一例)

パソコン本体			DMA	I/O Port Address(備考)
タイマー				
キーボード・コントローラ	5	1		0060h ~ 0067h
IRQ8~15のカスケード接続	売用	2		(IRQ9と併用不可能)
	(COM4)	3		2E8h ~ 2EFh
RS-232C	(COM2)	3		2F8h ~ 2FFh
N3-2320	(COM3)	4		3E8h ~ 3EFh
	COM1	7		3F8h ~ 3FFh
				LPT2の場合
				278h ~ 27Fh
(LPT2またはサウンド機能)	5		サウンド機能の場合
				200h ~ 207h, 220h ~ 233h,
				330h ~ 331h, 388h ~ 39Fh
FDDコントローラ			2	3F0h ~ 3F7h
LPT1				378h ~ 37Fh
リアルタイムクロック				
未使用(IRQ2にリダイレク	ト接続)	9		(IRQ2と併用不可能)
未使用		10		
未使用		11		
(PS/2マウスポート)				0060h ~ 0067h
数値演算コプロセッサ(80287)				
プライマリIDEドライブ	drive0	14		1F0h ~ 1F7h
コントローラ	シトローラ drive1			3F6h~3F7h(FDと共有)
(セカンダリIDEドライブ	drive2	15		170h ~ 177h
コントローラ) drive		13		376h ~ 377h



パソコン本体の仕様により、異なる場合があります。取扱説明書などを参照して確認してください。

注 章

·PC98-NXシリーズ及びDOS/Vマシン対応各種PCカードのI/Oポートアドレスの使用 状況(一例)

PCカード	1/0ポートアドレス
PCET/TX(本製品)	240h~25Fh、280h~29Fh、200h~2DFh、 300h~31Fh、320h~33Fh、340h~35Fh、 360h~37Fh より選択
PCSC-V	EOD8h~EODFh、FOD8h~FODFh、338h~33Fh、 308h~30Fh より選択
PCFM,PCML シリーズ	3F8h~3FFh、2F8h~2FFh、3E8h~3EFh、 338h~33Fh より選択
PCJOY	201h ^{*1} の1バイトを使用

*1: Windows95上では、110h,120h,130h、20Fhに変更可能

·PC-9821シリーズの割り込みレベルとDMA使用状況(一例)

パソコン本体		割り込みレベル(INT)							DMA チャネル					
		0	1	2	3	41	42	5	6	無し	#0	#1	#2	#3
マウス														
IDE 内蔵ハードディスク														
内蔵サウンド機能														
内蔵フロッピィディスク I/F	640KB													
	1MB/1.44MB													
TVチューナボード														
FAXモデム														
2nd CCU														
赤外線通信機能														

出荷時設定(パソコン本体の取扱説明書などを参照してください。 の部分は解放可能な場合があります。)

解放可能(PC-9821シリーズのシステムセットアップメニューまたはディップスイッチで、フロッピィディスクモードを「1 M」に固定 $\{SW3-1 ON,SW3-2 OFF\}$ すると解放されます。この場合でも 2DD(640KB/720KB) のディスクはアクセスできます。)

・各種PC-9821シリーズ対応PCカードのI/Oポートアドレス使用状況(一例)

PCカード	1/0	ポートア	ドレス	備考					
LO)] — I.	xxD0h	xxD4h	開写						
PCET/TX(本製品)		0xD0h	~ 0xEF	x=0h~4h (2h単位で設定可能)					
2000 1/			xxD8h	~ xxDF	xx=E0hまたはF0hで設定可能				
PCSC-V					338h~33Fhまたは308h~30Fh でも設定可能				
PCFM,PCMLシリーズ		0xD0	h		x=0h~3hで設定可能				
PCJOY					4D2hの1バイトのみ使用				



注 看

使用可能な割り込みレベルやDMAチャネルの数は限られています。このため、PCカードを多く使用しようとすると、重複が避けられない場合があります。この場合は、重複の避けられないPCカードと併用できません。それらのボードを必要に応じて使い分けてください。また、I/Oポートアドレスの使用状況は、各PCカードの取扱説明書を参照して確認してください。

併用するPCカードの割り込みレベルがIRQで表記されている場合は、下表でINT表記との関係を確認してください。

INT 表記	INT 0	INT 1	INT 2	INT 3	INT41	INT42	INT 5	INT 6
IRQ 表記	IRQ 3	IRQ 5	IRQ 6	IRQ 9	IRQ10	IRQ11	IRQ12	IRQ13

メモリ領域の確保

config.sysのメモリマネージャ (emm386.exeや弊社製vmm386.exe等) にPCET/TX用に少なくとも4KBのメモリ空間が必要です。

空けていない場合は、以下の例を参照して4KBのメモリ空間を空けてください。 (他のPCカードで使用するメモリ空間を合計し、メモリを空けてください。この場合は、使用

emm386.exeの場合(下線部を設定:4KB空ける場合)

例) DOS/Vマシンの場合

DEVICE=EMM386.EXE NOEMS X=D400-D4FF

PC-9821シリーズの場合

するPCカードのマニュアルを参照してください。)

DEVICE=EMM386.EXE NOEMS /E=DC00-DCFF


弊社製vmm386.exeの場合(下線部を設定:4KB空ける場合)

例) DEVICE=VMM386.EXE /ROM=DC-DC



参照

PCET/TXのIDや他の情報を読み込むためにそのメモリ空間を使用します。(他のPCカードと一緒に使用する場合は、使用するメモリ空間を合計し、メモリを空けてください。この場合は、使用するPCカードのマニュアルを参照してください。)





PCET/TX
RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX
16Bit
64KB
10/100 Half/Full Ln/Act
IRQ 3,5,9,10,11,12,15
INT 0,1,2,5,6
(IRQ 3,5,6,12,13)
240h~380h(20h単位)
[260h,2A0h,2E0hを除く]
0D0h,1D0h,2D0h,3D0h,4D0h,5D0h,6D0h,7D0h
0 ~40 (パソコンの動作する温度範囲であること)
10% ~ 90% (結露しないこと。 パソコンの動作する湿度範囲
であること)
+5V/270mA
PCカード規格 TYPE (85 x 54 x 5 mm)

PLANTコールセンターへのお問い合わせ

弊社PLANTコールセンターへのお問い合わせはユーザー登録された方に限ります。

お知らせいただく事項

- 1. お客様の住所・氏名・郵便番号・連絡先の電話番号及びFAX番号
- 2. ご使用の弊社製品名と、サポートソフトウェアディスクのシリアルNo. (フロッピーディスクに貼ったVerシールに印刷されています。)
- 3. ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番。
- 4. ご使用のOS(NOS)とアプリケーションの名称、バージョン及びメーカー名。
- 5. 現在の状態(どのようなときに、どうなり、今はどうなっているか。画面の 状態やエラーメッセージなどの内容)。

オンライン

インターネット

http://www.iodata.co.jp/

「PLANTコールセンターお問い合わせ」内のフォームを 使用してE-mailをお送りください。

NIFTY SERVE アイ・オー・データステーション(SIODATA)サポート会議室

郵便

〒920-8512 石川県金沢市桜田町24街区1

住所

株式会社アイ・オー・データ機器 PLANTコールセンター「PCET/TX」係 宛

雷話

東京 03-5256-2010 電話番号

9:30~12:00 13:00~17:00 月~金曜日(祝祭日を除く) 受付時間

FAX

FAX番号 東京 03-3254-9055

宛先 株式会社アイ・オー・データ機器 PLANTコールセンター「PCET/TX」係 宛

本製品に関するお問い合わせはPLANTコールセンターのみで行っています。 予めご了承ください。

サポートソフトのバージョンアップ

入手方法は以下の通りです。なお、当サービスはユーザー登録された方のみが対象です。

オンライン

「 サ林゜ ート・ライフ゛ラリ 」 インターネット http://www.iodata.co.jp/

NIFTY SERVE アイ・オー・デュータステーション(SIODATA)のライブ・ラリ11(LIB 11)

バージョンアップ窓口からの郵送

下記の窓口までお問い合わせ〈ださい。(送料及び手数料はお客様負担)

住所 〒920-8512 石川県金沢市桜田町24街区1 株式会社アイ・オー・データ機器 「PCET/TX」 パージョンアップ係 宛

076-263-7070 電話番号

受付時間 9:30~12:00 13:00~17:00 月~金曜日(祝祭日を除く)

ご注意

オンラインによるダウンロードはお客様の責任のもとで行ってください。 添付ソフトウェアの中には、当サービス対象外のソフトウェアもあります。 このサービスへのご質問は、弊社PLANTコールセンターやバージョンアップ窓口ではお受けできま せん。

修理について

弊社製品の修理については、以下の事項をご確認のうえ、販売店もしくは弊社 PLANTコールセンターへご依頼ください。

原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。 また、修理品のデータに関しましては保証いたしかねます。

修理品にはご使用の環境や現在の状態(「PLANTコールセンターへのお問い合わせ」の「お知らせいただく事項」)をお書き添えください。

保証期間中は無償で修理いたします。ただし、次の場合は有償となります。

保証書がない場合

保証書の所定事項が未記入の場合

電源ONで挿入、抜去、逆挿入など誤った操作方法や、お買い上げ後の輸送、

落下、取り付け場所の移設による破損、故障の場合

落雷などの事故による破損の場合

本製品を改造した場合

保証期間後は有償で修理いたします。

製品によっては主要部品がユニット化(一体化)されている場合があります。これらの製品で故障が主要部品におよんでいた場合、各ユニットの交換を実費で行います。

修理品送付先

住所

合わせください。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町15街区7 アイ・オー・データ第2ビル 株式会社アイ・オー・データ機器 「PCET/TX」 修理係 宛

修理品を送付される場合は、輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材を使用してください。また、紛失等のトラブルを避けるため、**宅配便**または**書留郵便小包**でのご送付をお願いいたします。

修理品納期問い合わせ窓口

電話番号 金沢 076-260-3663

受付時間 9:30~12:00 13:00~17:00 月~金曜日(祝祭日を除く)

申し込まれた修理品の納期をお知りになりたい場合は、こちらまでお問い

PCET/TX 取扱説明書

1999.Jun.4 13386-02

発 行 株式会社アイ・オー・データ機器 〒920-8512 石川県金沢市桜田町24街区1

© 1998-1999 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved. 本製品及び本書は著作権法により保護されておりますので無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。

ここにVerシールをお貼りください

Verシール